

הנחיות להפעלת מכונת אריזה בוואקום:

Mvs 45 x



מיניפאק ישראל (2014) -
מכונות וחומרי אריזה בע"מ



ח.פ. - 515112282

משרדים: ת.ד. 11192 תל אביב מיקוד 6111101

טלפון: 03-6737444 פקס: 03-6737445

א. בשלב הראשון נניח את המכשיר על משטח העבודה (שולחן/דלפק וכו') ונחבר לחשמל כשהקליפס מצד ימין שתופס את המכסה משוחרר ולא מפריע למכסה להיפתח כלפי מעלה. לאחר מכן נעביר את המתג שבצד שמאל מס' 11 ובכך נדליק את המכונה.

בצד ימין קיימת גלגלת ה"SOFTAIR" עם מינוס ופלוס בצידיה. במידה ויש עצם או כל דבר חד בתוכן השקית יש לסובב את הגלגלת לכיוון ה- ובכך להאריך את זמן ורגישות הפעולה על מנת למנוע קרע בשקית. במידה ואין שום דבר חד בשקית סובבו את הגלגלת עד הסוף לצד ה+ ואז רבע סיבוב לצד המינוס על מנת לייעל ולקצר את זמן פעולת הוואקום (ההתעסקות עם הגלגלת נעשית בשלב המקדים להפעלת המכונה ולא תוך כדי

ב. הניווט בתפריט נעשה על ידי הכפתור השמאלי S והחיצים (למעלה ולמטה) שולטים בהגברה והנמכה של אחוז הוואקום, אקסטרה וואקום וכו'

1. בוחרים תכנית 1P 2P ... בעזרת החיצים

2. לוחצים על ה S ומגיעים לבחירת רמת הוואקום הרצויה בעזרת החיצים.

• מצורפת טבלה עם רמת וואקום מומלצת לסוגי מזון שונים

רמת הוואקום	תוכן השקית
99.9%	בשר
96%	בשר עם הרבה נוזלים
99.9%	גבינה
35-50%	גבינה מגורדת
99.9%	פירות
99.9%	ריבה וקצפת/שמנות למיניהן
60-70%	סנדוויצ'ים
99.9%	פסטה
99.9%	דגים ורכיכות
99.9%	נקניקיות
99.9%	ירקות
35-50%	ירקות טריים בסלט

3. לחיצה נוספת על ה S תביא לבחירת אקסטרה וואקום והוא מכוון בשניות. תכונה זו רלוונטית רק במידה ורמת הוואקום באותה תוכנית היא 99.9% ואז אפשר להוסיף אקסטרה וואקום על מנת להבטיח איכות מקסימלית של אריזה במידה והזמן הרגיל של המכונה לא הספיק.

4. לחיצה שלישית על ה S תביא לבחירת כמות הגזים שתוצו להכניס לשקית בתהליך הוואקום. חשוב לציין כי אם לא הוזמנה מראש מכונה עם הכנה נדרש ולא חובר מיכל גז מתאים האופציה הזו לא רלוונטית ואם השעון לא יהיה על 0.00 המכונה לא תעבוד.

5. לחיצה רביעית על ה S תביא לבחירת זמן העבודה של פס ההלחמה ואותו רצוי לשנות בהתאם לעובי השקית. הסטנדרט הוא 1.5 ובשקיות מעל 150 מיקרון 2.2 שניות. במידה והזמנים הנ"ל לא מתאימים בדיוק (בגלל מגוון רחב של איכות ועובי שקיות) ניתן להתאים את הזמן במדויק על פי הצורך.

6. לחיצה נוספת תביא אתכם בחזרה למספר התכנית P ולהתחלת עבודה. (המכונה לא תעבוד באמצע התפריט אלא רק כאשר הצג מראה את ה P).

ג. אחרי שסיימנו לכוונן את המכונה לפי הצורך אפשר להתחיל לארוז. הניחו את השקית בתוך המכונה עם התוכן בפנים כבר מבעוד מועד, שימו את שפת השקית על פס ההלחמה שהפתח כלפי חוץ עם רווח של 3 ס"מ בין הפתח לפס ולאחר מכן סגרו באופן ידני את המכסה. לאחר שהמכסה ירד והפעולה החלה, אין צורך לגעת במכונה, המכסה יפתח לבד בסוף הפעולה.

בכל שלבי הפעולה ניתן לעצור את המכונה במיידית על ידי לחיצה על הכפתור האדום בצד ימין.

ד. בסיום השימוש יש לוודא שאין שום דבר בתוך המכונה, להעביר את המתג ל-0 ורק לאחר שהתצוגה כבתה לסגור ולאבטח את המכסה.